

## **CONEXIÓN ENTRE 4-20 MA PASIVOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN E INDICADOR**

tiene que llevar el positivo de la fuente al positivo del convertidor 4/20mA.

el negativo del convertidor 4/20mA lo tiene que llevar a la entrada positiva del receptor.

El negativo del receptor y el negativo de la fuente unirlos.